

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

HYBRID INVERTER



INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only.



MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B



Contents

1. About This Manual	1 1 1
2. Safety & Symbols	1
2.1 Safety Precautions	1 2
3. Introduction	3
3.1 Basic Instruction	3
3.2 Operation Modes	3
3.2.1 Self-Use	3
3.2.2 Time of Use	4
3.2.3 Selling First	6
3.2.4 Back-Up	6
4. Installation	7
4.1 Pre-installation	7
4.1.1 Unpacking & Package List	7
4.1.2 Product Overview	8
4.1.3 Mounting Location	9
4.2 Mounting	11
4.3 Electrical Connection	12
4.3.1 PV Connection	13
4.3.2 Battery Connection.	14
4.3.2.1 BAT-CAN/RS485	17
4.3.2.2 BAT-NTC	17
4.3.3 Multi Inverter Parallel	18
4.3.4 AC Connection	19
4.3.5 CT or Meter Connection	21
4.4 Communication Connection	23
4.5 Earth Connection	24



5 Operation
5. Operation
5.1 Control Panel
5.2 Menu Overview
5.3 Control Panel
5.3.1 Time & Date
5.3.2 Safety
5.3.3 Lithium Battery
5.3.4 PV Mode
5.3.5 Lead Acid
5.3.6 Energy Management System (EMS Param)
5.3.7 Timing of Use
5.3.8 AC Charging
5.3.9 Forced Charging
5.3.10 Forced Discharging
5.3.11 Protection Parameters
5.3.12 Multi-machine in Parallel
5.3.13 Diesel Generator Setting (Diese1 Gen Param)
6. Power ON/OFF
6.1 Power ON
6.2 Power OFF
6.3 Restart
7. Maintenance & Trouble Shooting
7.1 Maintenance
7.2 Trouble Shooting
5
8. Specifications



1.About This Manual

1.1 Scope of Validity

This manual mainly describes the product information, guidelines for installation, operation, maintenance and troubleshooting. And this manual applies to VTAC Single Phase Hybrid Inverter.

VT-6607105

Please keep this manual available all the time in case of any emergency.

1.2 Target Group

This manual is for qualified personnel. The tasks described in this manual must only be performed by qualified personnel.

2.Safety & Symbols

2.1 Safety Precautions

1. All work on the inverter must be carried out by qualified electricians.

2. The PV panels and inverter must be connected to the ground.

3. Do not touch the inverter cover until 5 minutes after disconnecting both DC and AC power supply.

4. Do not touch the inverter enclosure when operating, keep away from materials that may be affected by high temperatures.

5. Please ensure that the used device and any relevant accessories are disposed of in accordance with applicable regulations.

VTAC inverter should be placed upwards and handled with care in delivery. Pay attention to waterproof. Do not expose the inverter directly to water, rain, snow or spray.

7. Alternative uses, modifications to the inverter not recommended. The warranty can become void if the inverter was tampered with or if the installation is not in accordance with the relevant installation instructions.





2.2 Explanations of Symbols

VTAC inverter strictly comply with relevant safety standards. Please read and follow all the instructions and cautions during installation, operation and maintenance.



Danger of electric shock The inverter contains fatal DC and AC power. All work on the inverter must be carried out by qualified personnel only.



Beware of hot surface The inverter's housing may reach uncomfortably hot 60°C (140°F) under high power operation. Do not touch the inverter enclosure when operation.



Residual power discharge Do not open the inverter cover until 5 minutes after disconnection both DC and AC power supply.



Important notes Read all instructions carefully. Failure to follow these instructions, warnings and precautions may lead to device malfunction or damage.



Do not dispose of this device with the normal domestic waste.



Refer to manual before service.



CE mark

The inverter complies with the requirements of the applicable CE guidelines.

3 Introduction



3. Introduction

3.1 Basic Instruction

The VTAC hybrid inverters are designed to increase energy independence for homeowners. Energy management is based on time-of-use and demand charge rate structures, significantly reduce the amount of energy purchased from the public grid and optimize self-consumption.



3.2 Operation Modes

3.2.1 Self-Use

The Self-Use mode is for the regions with low feed-in tariff and high electricity prices. The energy produced by the PV system is used to optimize self-consumption needs. The excess energy is used to recharge the batteries, any remaining excess is then exported to the grid.









When select 0 W under P_Feed menu, the inverter will export zero energy to the grid.

When select xx W under P_Feed menu, the inverter will export customized energy to the grid.

3.2.2 Time of Use

The Time of Use mode is designed to reward customers who do their part to reduce demand on the electric grid, particularly during peak usage periods. Use most of your electricity from PV energy and during off-peak time periods, and you could significantly lower your monthly bill.

A. Charge Setting

PV Charge Mode



4 periods of time charge setting. Energy flow: $PV \rightarrow Battery \rightarrow Load \rightarrow Grid$

AC Charge Mode



4 periods of time charge setting.

Energy flow:

1-5

 $\mathsf{PV} \text{ and } \mathsf{Grid} \to \mathsf{Battery} \to \mathsf{Load}$

Note:

After select AC charge, when PV have no sufficient power, AC will also charge the battery.





B. Discharge

4 periods of time discharge setting



Energy flow: Battery and $PV \rightarrow Load \rightarrow Grid$

C. Forbidden Discharge

4 periods of time discharge setting, the battery will be charged firstly.



Energy flow: $PV \rightarrow Battery \rightarrow Load \rightarrow Grid$



3.2.3 Selling First

The Selling First mode is suitable for the regions with high feed-in tariff.



3.2.4 Back-Up

When the grid fails, the system will automatically switch to Back-Up mode. The back-up loads can be supplied by both PV and battery energy.



Energy flow: PV and Battery \rightarrow Load





4. Installation

4.1 Pre-installation

4.1.1 Unpacking & Package List

Unpacking

On receiving the inverter, please check to make sure the packing and all components are not missing or damaged. Please contact your dealer directly for supports if there is any damage or missing components.

Package List

Open the package, please check the packing list shown as below.





No.	Qty	Items	No.	Qty	Items
1	1	Hybrid Inverter	11	1	Grounding Terminal
2	1	Certificate Of Inspection	12	1	Wall Mounting Bracket
3	1	Quick Installation Instructions	13	1	Battery Connector
4	1	Warranty Card	14	1	Monitor Module
5	1	Monitoring Quick Installation Instructions	15	2	DC Connector
6	1	СТ	16	3	Mounting Bracket Screw
7	4	AC Wiring Cover Screw	17	3	Plastic Expansion Tube
8	1	Security Screw	18	1	Smart Meter (Opitional)
9	4	AC Wiring Terminal	19	1	AC Waterproof Cover
10	2	Communication Connectors	20	1	Communication Adapter

4.1.2 Product Overview









Inverter Terminals



4 Battery Port

4.1.3 Mounting Location

The inverters are designed for indoor and outdoor installation (IP65), to increase the safety, performance and lifespan of the inverter, please select the mounting location carefully based on the following rules:

• The inverter should be installed on a solid surface, far from flammable or corrosion materials, where is suitable for inverter's weight and dimensions.

- The ambient temperature should be within -25 ${\rm C}$ \sim 60 ${\rm C}$ (between -13 $^{\circ}F$ and 140 $^{\circ}F).$

• The installation of inverter should be protected under shelter. Do not expose the inverter to direct sunlight, water, rain, snow, spray lightning, etc.







• The inverter should be installed vertically on the wall, or lean back on plane with a limited tilted angle. Please refer to below picture.



• Leave the enough space around inverter, easy for accessing to the inverter, connection points and maintenance.







4.2 Mounting



Step 2



Step 3





4.3 Electrical Connection



Communication Adapter pin assignment

	No.	COM1	COM2
	1	NTC+	Meter 485A
	2	NTC-	Meter 485B
	3	Dry Contact	BAT 485A
12345678	4	Dry Contact	BAT CANH
	5	DRM	BAT CANL
	6	DRM	BAT 485B
	7	485A	CTU
	8	485B	CTN



For diesel generators or multi-machine parallel use, please contact the manufacturer, and provide installation and operation instructions separately.





4.3.1 PV Connection

The hybrid inverter has two MPPT channels, can be connected with two strings of PV panels. Please make sure below requirements are followed before connecting PV panels and strings to the inverter:

• The open-circuit voltage and short-circuit current of PV string should not exceed the reasonable range of the inverters.

- The isolation resistance between PV string and ground should exceed 300 k Ω .
- The polarity of PV strings are correct.
- · Use the DC plugs in the accessory.
- The lightning protector should be equipped between PV string and inverter.
- Disconnect all of the PV (DC) switch during wiring.



Warning:

The fatal high voltage may on the DC side, please comply with electric safety when connecting.

Please make sure the correct polarity of the cable connected with inverter, otherwise inverter could be damaged.

Step 1





PV cable suggestion Cross-section 4mm²





Step 2





Note:

Please use PV connector crimper to pinch the point of the arrow.



Note:

You'll hear click sound when the connector assembly is correct.





4.3.2 Battery Connection

Hybrid inverters are compatible with lithium battery. For lead acid battery or batteries with other brands, please confirm with local distributor or VTAC for technical support.



Note:

Set battery type and manufacturer, please refer to Chapter 5.3. BMS(Battery Management System)communication is needed between inverter and battery.







Step 2

Pass the crimped battery harness through the waterproof connector and the cover.



Step 3

Insert the wire harness into the terminals according to "+" and "-" polarity, make the insulated terminals parallel with the terminals , the crimping screw torque is 2.0±0.1N.m







Step 4

A "click" sound will be heard when the connector assembly is correct.



Step 5

Use an open-end wrench to tighten the waterproof lock.



Step 6

Insert the battery connector into the inverter, if hear a "click", it means the battery connection is finished.

₩-Т АС	
÷ • • • • • • •	
	1
	Į





4.3.2.1 BAT-CAN/RS485



4.3.2.2 BAT-NTC





4.3.3 Multi Inverter Parallel







4.3.4 AC Connection

The AC terminal contains "GRID" and "EPS", GRID for load, and EPS for emergency load.

Before connecting, a separate AC breaker between individual inverter and AC input power is necessary. This will ensure the inverter be securely disconnected during maintenance and fully protected from current of AC input.

An extra AC breaker is needed for On-Grid connection to be isolated from grid when necessary. Below are requirements for the On-Grid AC-breaker.

	Inverter Model	AC breaker specification			
	VT-6607105	63A/200V/230V AC breaker			
RF	Note: Qualified electrician will	be required for the wiring.			

Model	Wire Size	$\textbf{Cable}~(\textbf{mm}^{\textbf{2}})$	Torque value
VT-6607105	8-10AWG	4-6	1.2N·m

Please follow steps for AC connection

· Connect DC protector or breaker first before connecting.

• emove insulation sleeve 11mm(0.5 inch) length, unscrew the bolts, insert the AC input wires according to polarities indicated on the terminal block and tighten the terminal screws.

Step 1

[-9



Cross-section 8-10AWG







The wiring terminals should be wrapped with insulation tape, otherwise it will cause a short circuit and damage the inverter.



Note:

The Max. power load connects to EPS port should not exceed the inverter's EPS Max. output power range.

Step 2



Step 3







4.3.5 CT or Meter Connection

Meter and a current sensor(CT for short below) are used to detect current power direction of the local load and the grid. The output control function of the inverters will be activated based on the detected data.





Install the CT







Install the Meter







4.4 Communication Connection

The monitoring module could transmit the data to the cloud server, and display the data on the PC, tablet and smart-phone.

Install the WIFI / Ethernet / GPRS / RS485 Communication

WIFI / Ethernet / GPRS / RS485 communication is applicable to the inverter. Please refer to "Communication Configuration Instruction" for detailed instruction.



Turn on the DC switch and AC circuit breaker, and wait until the LED indicator on the monitoring module flashes, indicating that the monitoring module is successfully connected.





4.5 Earth Connection



Note:

A second protective earth (PE) terminal should be connected to the inverter. This prevents electric shock if the original protective PE wire fails.

Step 1





S Note:

Earth cable PE suggestion: Cross-section (Copper) 4-6mm² / 10AWG

Step 2



Fix the grounding screw to the grounding connection of the machine housing.



Note:

Make sure the earth cables on the inverter and solar panel frame are separately.





5. Operation

5.1 Control Panel



No.	Items	No.	Items
1	LCD Display	5	UP Touch Button
2	POWER LED Indicator	6	DOWN Touch Button
3	GRID LED Indicator	7	BACK Touch Button
4	FAULT LED Indicator	8	ENTER Touch Button

Note: Hold UP/DOWN button can be rolling quickly.

Sign	Power	Color	Explanation
DOWED	ON	Green	The inverter is stand-by
POWER	OFF	=	The inverter is power off
0.010	ON	Green	The inverter is feeding power
GRID	OFF		The inverter is not feeding power
	ON	Red	Fault occurred
FAULI	OFF		No fault



5.2 Menu Overview

5kW hybrid inverter has a LCD for clearly operating, and menu of the LCD can be presented as following:



5.3 Inverter Setting

The setting is for 5kW Hybrid inverter. Any doubts, please contact distributor for more details.





5.3.1 Time & Date



5.3.2 Safety







5.3.3 Lithium Battery



5.3.4 PV Mode







5.3.5 Lead Acid



5.3.6 Energy Management System (EMS Param)





For detailed introduction of each mode, please refer to chapter 3.2 of the user manual.





5.3.7 Time of Use





Note:

Timed charge and discharge need to complete the three settings of "Chg Cmd", "Chg Pwr" and "Chg Range", otherwise it will not work properly.





5.3.8 AC Charging



5.3.9 Forced Charging









5.3.10 Forced Discharging







5.3.11 Protection Parameters





Note:

When modifying parameters, you need to pay attention to the unit.




5.3.12 Multi-machine in Parallel



5.3.14 Diesel Generator Setting (Diese1 Gen Param)







Diese1Gen GenE TimeCtr1Em TimeDelay StarSoc EndSoc TimOn1 TimOff1 TimOff1 TimOn2 TimOff2 TimOn3	in ON ON 20.0% 80.0% 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	 Diese1Gen GenEn — Diesel generator enable TimeCtr1Em — Time control enable. TimeDelay — Delay time of diesel generator start working. StarSoc — Battery power percentage when diesel generator start charging the battery. EndSoc — Battery power percentage when diesel generator stop charging the battery. TimOn1 — Diesel generator start time 1. TimOff1 — Diesel generator off time 2.
TimOff3	00:00	



Note:

Diesel generator enable and time control enabled must be on, other wise the diesel generator can not be started.

6. Power ON/OFF

Please check the following requirements before testing:

- Installation location is suitable according to Chapter 4.1.3.
- All electrical wires are connected tightly, including PV modules, battery and AC side(Such as the grid side, EPS side, Gen side).
- Earth line and Smart meter/CT line are connected.
- 5kW hybrid inverters should be set according to the required local grid standard.
- More information please contact with VTAC or distributors.



6.1 Power ON

• Turn on DC switch.

• After LCD lighting, hybrid inverter should be set following Chapter 5.3 at the first time.

• When inverter running under normal mode, Running indicator will light up(Ref. to Chapter 5.1).

6.2 Power OFF

• Turn off DC switch (in hybrid inverter) and all extra-breaker.

Note: Hybrid inverter should be restarted after 5 minutes.

6.3 Restart

Restart Hybrid inverter, please follow steps as below:

- · Shutdown the inverter Ref. to Chapter6.2.
- Start the inverter Ref. to Chapter 6.1.

7. Maintenance & Trouble Shooting

7.1 Maintenance

Periodically maintenance are necessary, please follow steps as below.

- · PV connection: twice a year
- · AC connection(Grid and EPS) : twice a year
- · Battery connection: twice a year
- · Earth connection: twice a year
- · Heat sink: clean with dry towel once a year

7.2 Trouble Shooting

The fault messages are displayed when fault occurs, please check trouble shooting table and find related solutions.



Fault Code and Trouble Shooting

Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	A01	PvConnectFault	PV connection type different from setup	Check PV modules connection Check PV Mode setup Ref. Chapter 5.3.
	A02	lsoFault	ISO check among PV panels/ wires and ground is abnormal.	 Check PV modules wires, those wires are soaked or damaged, and then carry out rectification. if the fault occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	A03	PvAfciFault	PV current arcing	 Check PV modules wires and connectors broken or loose connect, and then carry out rectification. If the fault occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	A04	Pv1OverVoltFault	- - - - PV Voltage over	
	A05	Pv2OverVoltFault		
PV Fault	A06	Pv3OverVoltFault		
	A07	Pv4OverVoltFault		
	A08	Pv5OverVoltFault		
	A09	Pv6OverVoltFault		• Reconfiguration of PV strings, reduce the PV number of a PV string to reducing
	A10	Pv7OverVoltFault		inverter PV input voltage.Suggestion that contacting with local
	A11	Pv8OverVoltFault		distributors.
	A12	Pv9OverVoltFault		
	A13	Pv10OverVoltFault		
	A14	Pv11OverVoltFault		
	A15	Pv12OverVoltFault		
	A16	PV1ReverseFault		
-	A17	PV2ReverseFault		Check PV(+) and PV(-) Connect
	A18	PV3ReverseFault	PV(+) and $PV(-)$ reversed	whether reversed or not. • If reversed, make correction.
	A19	PV4ReverseFault	Connection	,
	A20	PV5ReverseFault		
	A21	PV6ReverseFault		





Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	A22	PV7ReverseFault		
	A23	PV8ReverseFault		
-	A24	PV9ReverseFault		
	A25	PV10ReverseFault		
	A26	PV11ReverseFault		
	A27	PV12ReverseFault		
	A33	Pv1AbnormalFault		
	A34	Pv2AbnormalFault		
	A35	Pv3AbnormalFault		
	A36	Pv4AbnormalFault		
	A37	Pv5AbnormalFault		
	A38	Pv6AbnormalFault		
	A39	Pv7AbnormalFault	PV(+) and PV(-) reversed Connection	
	A40	Pv8AbnormalFault		
PV Fault	A41	Pv9AbnormalFault		
	A42	Pv10AbnormalFault		
	A43	Pv11AbnormalFault		 Check PV modules partial occlusion or cells damaged. Check PV module wires and connectors broken or loose connect, then repair it.
	A44	Pv12AbnormalFault		
	A45	Pv13AbnormalFault		
	A46	Pv14AbnormalFault		
	A47	Pv15AbnormalFault		
	A48	Pv16AbnormalFault		
	A49	Pv17AbnormalFault		
	A50	Pv18AbnormalFault		
	A51	Pv19AbnormalFault		
	A52	Pv20AbnormalFault		
	A53	Pv21AbnormalFault		
	A54	Pv22AbnormalFault		
	A55	Pv23AbnormalFault		
	A56	Pv24AbnormalFault		



39 Maintenance&Trouble Shooting



Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	B01	PcsBatOverVoltFault		Check inverters connected battery lines and connectors broken or loose connect
	B02	PcsBatUnderVoltFault	Battery voltage over or under	 Carry out rectification if broken or loose. Checking battery voltage is abnormal
	B03	PcsBatInsOverVoltFaul		or not, then maintenance or change new battery.
	B04	PcsBatReversedFault	Bat. (+) and Bat. (-) are reversed.	Check Bat.(+) and Bat.(-)connect reversed or not. Make correction If reversed.
	B05	PcsBatConnectFault	Battery wires loose	 Check battery wires and connectors damage or loose connect. Carry out rectification if break.
	B06	PcsBatComFault	Battery communication abnormal	 Check battery side communication wires damage or loose connect, and then carry out rectification. Check battery is off or other abnormal, then Mastertenance battery or change new battery.
	B07	PcsBatTempSensorOpen	Battery temperature	Check battery temperature sensor and
	B08	PcsBatTempSensorShort	sensor abnormal	rectification or change new one.
Battery Fault	B09	BmsBatSystemFault		
	B10	BmsBatVolOverFault		
	B11	BmsBatVolUnderFault		
	B12	BmsCellVolOverFault		
	B13	BmsCellVolUnderFault		
	B14	BmsCellVolUnbanceFau		
	B15	BatChgCurOverFault		If specific fault high temperature or low temperature, then should change battery installed environment temperature. Bestart battery maybe can working as
	B16	BatDChgCurOverFault	All these faults will be	
	B17	BatTemperatureOverFa	detected or reported by battery BMS.	normal. • If this fault occurs continuously and
	B18	BatTemperatureUnderF		frequently, please ask help for local distributors.
	B19	CelTemperatureOverFa		
	B20	CelTemperatureUnderF		
	B21	BatlsoFault		
	B22	BatSocLowFault		
	B23	BmsInterComFault		
	B24	BatRelayFault		



Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	B25	BatPreChaFault		
	B26	BmsBatChgMosFault		
	B27	BmsBatDChgMosFault		
	B28	BMSVolOVFault		
	B29	BMSVolLFault		
	B30	VolLockOpenFault		
	B31	VolLockShortFault		
	B32	ChgRefOVFault		
	C01	GridLossFault	Grid lost (islanding)	 Inverter will restart automatically when the grid return to normal. Check inverter connected with grid connectors and cable normal or not.
Battery Fault	C02	GridUnbalanVoltFault	Grid Voltage unbalanced.	 The inverter will restart automatically when the grid three phase return to normal. Check inverter connected with the grid connectors and wires normal or not.connectors and cable normal or not.
	C03	GridInstOverVoltFault	Grid instantaneous voltage over	 The inverter will restart automatically when the grid three phase return to normal. Contact with local distributor or required grid company adjust protection parameters.
	C04	Grid10MinOverVoltFault	Grid voltage Over by 10 Minutes	 The inverter will restart automatically when the grid three phase return to normal. Contact with local distributor or required grid company adjust 10 minutes protection voltage parameters.
	C05	GridOverVoltFault	Grid voltage over	
	C06	GridUnderVoltFault	Grid voltage under	The inverter will restart automatically when the grid three phase return to normal.
	C07	GridLineOverVoltFault	Grid line voltage over	Contact with local distributor or required grid company adjust voltage protection parameters.
	C08	GridLineUnderVoltFault	Grid line voltage under	
	C09	GridOverFreqFault	Grid Frequency over	 The inverter will restart automatically when the grid three phase return to normal.
	C10	GridUnderFreqFault	Grid Frequency under	Contact with local distributor or required grid company adjust frequency protection parameters.





Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
Off-grid Fault	D01	UpsOverPowerFault	0ff-grid load over	 Reduce loads. If sometimes overload, it can be ignored, when generation power enough can be recovery. If those faults occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	D02	GridConflictFault	Grid connected to Back-up terminal	Check the off-grid port connection correct, disconnect both off-grid and grid ports.
	D03	GenOverVoltFault	GenOverVoltFault	Adjust generator running parameters.
	D04	GenUnderVoltFault	GenUnderVoltFault	make the output voltage, frequency in allowed range.
	D05	GenOverFreqFault	GenOverFreqFault	• If this fault occurs continuously and frequently, please ask help for local
	D06	GenUnderFreqFault	GenUnderFreqFault	distributors.
	E01	Pv1HwOverCurrFault		
	E02	Pv2HwOverCurrFault	PV current over, triggered by hardware protection circuit	
	E03	Pv3HwOverCurrFault		
	E04	Pv4HwOverCurrFault		
	E05	Pv5HwOverCurrFault		• Power off then restart (Pof Chapter?)
	E06	Pv6HwOverCurrFault		If those faults occurs continuously and frequently please ask help for local
	E07	Pv7HwOverCurrFault		distributors.
	E08	Pv8HwOverCurrFault		
	E09	Pv9HwOverCurrFault		
DC Fault	E10	Pv10HwOverCurrFault		
	E11	Pv11HwOverCurrFault		
	E12	Pv12HwOverCurrFault		
	E13	Pv1SwOverCurrFault		
	E14	Pv2SwOverCurrFault		
	E15	Pv3SwOverCurrFault		
	E16	Pv4SwOverCurrFault	PV current over, triggered	Power off, power on then restart. If those faults occurs continuously and
	E17	Pv5SwOverCurrFault	by Software logic.	frequently, please ask help for local
	E18	Pv6SwOverCurrFault		
	E19	Pv7SwOverCurrFault		
	E20	Pv8SwOverCurrFault		





Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	E21	Pv9SwOverCurrFault		
	E22	Pv10SwOverCurrFault		
	E23	Pv11SwOverCurrFault		
	E24	Pv12SwOverCurrFault		
	E33	Boost1SelfCheck(boost)Fault		
	E34	Boost2SelfCheck(boost)Fault		
	E35	Boost3SelfCheck(boost)Fault		
	E36	Boost4SelfCheck(boost)Fault		
	E37	Boost5SelfCheck(boost)Fault		
	E38	Boost6SelfCheck(boost)Fault	PV boost circuit abnormal	Power off, then restart (Ref. Chapter8).If those faults continuously and
	E39	Boost7SelfCheck(boost)Fault	when sen checking	frequently, please ask help for local distributors.
	E40	Boost8SelfCheck(boost)Fault		
DC Fault	E41	Boost9SelfCheck(boost)Fault		
	E42	Boost10SelfCheck(boost)Fault		
	E43	Boost11SelfCheck(boost)Fault		
	E44	Boost12SelfCheck(boost)Fault		
	E45	BusHwOverVoltFault	Bus voltage over	 Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	E46	BusHwOverHalfVoltFault		
	E47	BusSwOverVoltFault		
	E48	BusSwOverHalfVoltFault		
	E49	BusSwUnderVoltFault	Bus voltage under as running	
	E50	BusUnbalancedFault	DC Bus voltage unbalanced	
	E51	BusBalBridgeHwOver- CurFault	Rue Controller ourrent over	Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults continuously and frequently, please ask help for local
	E52	BusBalBridgeSwOver- CurFault	Bus Controller current over	
	E53	BusBalBridgeSelf- CheckFault	Bus Controller abnormal when self checking	distributors.
	E54	BDCHwOverCurrFault	BiDC surrent over	
	E55	BDCSwOverCurrFault		Power off, then restart (Ref. Chapter8).
	E56	BDCSelfCheckFault	BiDC abnormal as self checking	 If those faults continuously and frequently, please ask help for local
	E57	BDCSwOverVoltFault	BiDC voltage over	distributors.
	E58	TransHwOverCurrFault	BiDC current over	

43 Maintenance&Trouble Shooting



Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	E59	BDCFuseFault	BiDC fuse broken	• Change fuse.
	E60	BDCRelayFault	BiDC relay abnormal	 Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	F01	HwOverFault	All over current/ voltage by protection hardware	
	F02	InvHwOverCurrFault	Ac over current by protection hardware	Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors
	F03	InvROverCurrFault	R phase current over	
	F04	InvSOverCurrFault	S phase current over	
	F05	InvTOverCurrFault	T phase current over	
	F06	GridUnbalanCurrFault	On-grid current unbalanced	
	F07	DcInjOverCurrFault	DC injection current over	
AC Fault	F08	AcOverLeakCurrFault	Ac side leakage current over	 Check AC insulation and ground wires connect ground is well or not, then repair it. Power off, then restart (Ref. Chapter8) If those fault occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	F09	PLLFault	PLL abnormal	
	F10	GridRelayFault	Grid relay abnormal	• Power off, then restart (Ref. Chapter8).
	F11	UpsRelayFault	Ups relay abnormal	 If those fault occurs continuously and frequently, please ask help for local
	F12	GenRelayFault	Generator relay abnormal	distributors.
	F13	Relay4Fault	Relay4 abnormal	
	F14	UpsROverCurrFault		 When off-grid the load start impulse current is over, reduce the start impulse current load. Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those fault occurs continuously and
	F15	UpsSOverCurrFault	Off-grid output current over	
	F16	UpsTOverCurrFault		frequently, please ask help for local distributors.
	F17	GenROverCurrFault		
	F18	GenSOverCurrFault	Generator current over	 Check generator output voltage, frequency is stability, and adjust generator.
	F19	GenTOverCurrFault		 Power off, then restart(Ref. Chapter8). If those fault occurs continuously and
	F20	GenReversePowerFault	Active power injected to generator	frequently, please ask help for local distributors.



Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	F21	UpsOverVoltFault	Off-grid output voltage over	
	F22	UpsUnderVoltFault	or under	
AC Fault	F23	UpsOverFreqFault	Off-grid output frequency	 Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults occurs continuously and frequently placed calls have been for least
	F24	UpsUnderFreqFault	over or under	distributors.
	F25	DcInjOverVoltFault	Off-grid DC injection voltage over	
	G01	PV1CurAdChanFault		
	G02	PV2CurAdChanFault		
	G03	PV3CurAdChanFault		
	G04	PV4CurAdChanFault		
	G05	PV5CurAdChanFault		
	G06	PV6CurAdChanFault		
	G07	PV7CurAdChanFault		
	G08	PV8CurAdChanFault		
	G09	PV9CurAdChanFault		
	G10	PV10CurAdChanFault		
	G11	PV11CurAdChanFault	Sampling hardware abnormal	
System Fault	G12	PV12CurAdChanFault		 Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors.
oystem r aut	G13	BDCCurrAdChanFault		
	G14	TransCurAdChanFault		
	G15	BalBrigCurAdChanFault		
	G16	RInvCurAdChanFault		
	G17	SInvCurAdChanFault		
	G18	TInvCurAdChanFault		
	G19	RInvDciAdChanFault		
	G20	SInvDciAdChanFault		
	G21	TInvDciAdChanFault		
	G22	LeakCurAdChanFault		
	G23	VoltRefAdChanFault		
	G24	UpsRCurAdChanFault		

45 Maintenance&Trouble Shooting



Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	G25	UpsSCurAdChanFault		
	G26	UpsTCurAdChanFault		
	G27	GenRCurAdChanFault		
	G28	GenSCurAdChanFault		
	G29	GenTCurAdChanFault		
	G30	UpsRDcvAdChanFault		
	G31	UpsSDcvAdChanFault		
	G32	UpsTDcvAdChanFault		
	G37	TempAdChanFault	All temperature sensors abnormal	
	G38	VoltAdConflictFault	The sample value of PV, battery and BUS voltage inconsistent	Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults occurs continuously and
System Fault	G39	CPUAdConflictFault	The sample value between master CPU and slaver CPU inconsistent	frequently, please ask help for local distributors.
	G40	PowerCalcConflictFault	Power value between PV, battery and AC output inconsistent	
	G41	EnvirOverTempFault	Installation environment	
	G42	EnvirLowTempFault	temperature over or low	
	G43	CoolingOverTempFault	Cooling temperature over or low	 Change or improve the installation environment temperature, make running temperature suitable. Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	G44	CoolingLowTempFault		
	G45	OverTemp3Fault	_	
	G46	LowTemp3Fault	remperatures over or low	
	G47	CpuOverTempFault	CPU temperature over	
G	G48	ModelConflictFault	Version conflict with inverter	 Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	l01	InterFanWarning		• Remove foreign matter logged in fan
Inner Warnning	102	ExterFanWarning	Fan abnormal	• If those faults occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors
	103	Fan3Warning		distributors.



Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	104	EnvirTempAdChan- Warning		• The warnings are not matter influence.
	105	CoolingTempAdChan- Warning	Some temperature sensors abnormal	 Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults occurs continuously and frequently, please ask help for local
	106	Temp3AdChanWarning		distributors.
	107	ExtFlashComWarning	Flash abnormal	
Inner Warnning	108	EepromComWarning	Eeprom abnormal	
	109	SlaveComWarning	Communication between slaver CPU and master CPU abnormal	 Power off, then restart (Ref. Chapter8). If this those faults continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	I10	HmiComWarning	HMI abnormal	
	I11	FreqCalcConflictWarning	Frequency value abnormal	
	112	UnsetModel	Running model is not initial	Contact with local distributor.
	J01	MeterComWarning	Meter/CT abnormal	 Check the smart meter model, connection or connectors are correct, any loose. if abnormal, repair or change. Power off, then restart (Ref. Chapter8). If those faults occurs continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	J02	MeterConnectWarning	Wires connecting type of meter wrong	 Check Meter/CT connection, installed place, and installed direction. if abnormal, re-installation. Power off, then restart (Ref. Chapter8). If this those faults continuously and frequently, please ask help for local distributors.
Outside Warnning	J03	SohWarning	Battery SOH low	Contact with Battery manufacturer.
	J04	GndAbnormalWarning	Earth impedance over by cable loose and so on	 Check earth line connection or earth connecting impedance. if abnormal, then adjust it. Power off, then restart (Ref. Chapter8). If this those faults continuously and frequently, please ask help for local distributors.
	J05	ParallelComWarning	Communication between master inverter and slaver ones abnormal in parallel mode	 Check parallel connect communi- cation wires damage, connectors loose, connect port correct or not. if not, then adjust it. Power off, then restart (Ref. Chapter8). If this those faults continuously and frequently, please ask help for local distributors.





8. Specifications

PV Input	VT-6607105
Max. Input Power (kW)	7.5
Max. PV Voltage (V)	550
MPPT Range (V)	80 - 500
Full MPPT Range (V)	150 - 500
Normal Voltage (V)	360
Startup Voltage (V)	100
Max. Input Current (A)	18.5 x 2
Max. Short Current (A)	26 x 2
No. of MPP Tracker / No. of PV String	2/2
Battery Port	
Max. Charge/Discharge Power (kW)	4.8
Max. Charge/Discharge Current (A)	80
Battery Normal Voltage (V)	51.2
Battery Voltage Range (V)	40 - 60
Battery Type	Li-ion / Lead-acid etc.
AC Grid	
Max Continuous Current (A)	23.0
Max Continuous Power (kVA)	5.0
Nominal Grid Current(A)	22.8/21.8
Nominal Grid Voltage (V)	198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230
Nominal Grid Frequency (Hz)	50 / 60
Power Factor	0.999 (Adjustable from 0.8 overexcited to 0.8 underexcited)
Current THD (%)	<3
AC Load Output	VT-6607105
Max Continuous Current (A)	23.0
Max Continuous Power (kVA)	5.0
Max Peak Current (A) (10min)	34.1 / 32.7
Max Peak Power (kVA) (10min)	7.5
Nominal AC Current (A)	22.8/21.8
Nominal AC Voltage L-N (V)	220 / 230
Nominal AC Frequency (Hz)	50 / 60
Switching Time (s)	Seamless
Voltage THD (%)	< 3
Efficiency	
CEC Efficiency (%)	97.0
Max. Efficiency (%)	97.6
PV to Bat. Efficiency (%)	98.1
Bat. between AC Efficiency (%)	96.8
Protection	VT-6607105
PV Reverse Polarity Protection	Yes
Over Current/Voltage Protection	Yes
Anti-Islanding Protection	Yes
AC Short Circuit Protection	Yes
Residual Current Detection	Yes
Ground Fault Monitoring	Yes
Insulation Resister Detection	Yes
PV Arc Detection	Yes
Enclosure Protect Level	IP65 / NEMA4X
General Data	VT-6607105
Dimensions (L x W x H, mm)	513 x 370 x 192
Weight (kg)	17
Topology	Transformerless
Cooling	Intelligent Fan
Relatively Humidity	0 - 100 %
Operating Temperature Range (°C)	- 25 to 60
Operating Altitude (m)	< 4000
Noise Emission (dB)	< 25
Standby Consumption (W)	< 10
wounting	Wall Bracket
Display & Communication with RSD	SUNSPEC
Contification & Approvale	LCD, LED, K5485, CAN, WI-FI, GPKS, 4G
EMC	NK597, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AK-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2
LIVIC	EN61000-6-3



WEEE Number: 80133970



INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver selezionato e acquistato il prodotto V-TAC. V-TAC ti servirà al meglio. Leggi attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e tieni questo manuale a portata di mano per riferimento futuro. Se hai altre domande, contatta il nostro rivenditore o venditore locale presso il quale hai acquistato il prodotto. Sono preparati e pronti a servirti al meglio. La garanzia è valida per 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica ai danni causati da un'installazione scorretta o da un'usura anomala. L'azienda non offre alcuna garanzia contro i danni a qualsiasi superficie dovuti alla rimozione e installazione scorretta del prodotto. Questo prodotto è garantito solo per difetti di fabbricazione.



Sommario

 Informazioni sul presente manuale 1.1 Ambito di applicazione 1.2 Destinatari	······ 1 ····· 1 ····· 1
2. Sicurezza e simboli	1
2.1 Precauzioni di sicurezza	
2.2 Spiegazione dei simboli	2
3. Introduzione.	3
3.1 Istruzioni di base	
3.2 Modalità di funzionamento	
3.2.1 Autoconsumo	
3.2.2 Tempo di consumo	4
3.2.3 Prima la vendita	6
3.2.4 Riserva di energia	6
4. Installazione.	7
4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione	·····7 ·····7
 4. Installazione 4.1 Prima dell'installazione	••••••7 •••••7 •••••7
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione	·····7 ·····7 e7
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione	·····7 ····7 e7 ····8 ····9
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione 4.1.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione 4.1.2 Presentazione del prodotto 4.1.3 Posizione di installazione 4.2 Installazione 	······7 e7 e7 8
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione 4.1.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione 4.1.2 Presentazione del prodotto 4.1.3 Posizione di installazione 4.2 Installazione 4.3 Collegamento elettrico 	······7 •····7 •····7 •····7 •···7 8 ····7 ···8 ···9 ····11 ···12
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione	7 7 8 9 11 12 13
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione	7 7 8 9 11 12 13 14
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione 4.1.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione 4.1.2 Presentazione del prodotto. 4.1.3 Posizione di installazione. 4.2 Installazione 4.3 Collegamento elettrico	7 7
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione 4.1.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione 4.1.2 Presentazione del prodotto. 4.1.3 Posizione di installazione. 4.2 Installazione 4.3 Collegamento elettrico 4.3.1 Collegamento del fotovoltaico. 4.3.2 Collegamento della batteria. 4.3.2.1 BATTERIA-CAN/RS485 4.3.2.2 BATTERIA-NTC 	7 7 7
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione 4.1.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione 4.1.2 Presentazione del prodotto. 4.1.3 Posizione di installazione. 4.2 Installazione 4.3 Collegamento elettrico 4.3.1 Collegamento del fotovoltaico. 4.3.2 Collegamento della batteria 4.3.2.1 BATTERIA-CAN/RS485 4.3.2.2 BATTERIA-NTC 4.3.3 Collegamento di più inverter in parallelo 	7 7 7
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione 4.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione 4.1.2 Presentazione del prodotto. 4.1.3 Posizione di installazione. 4.2 Installazione 4.3 Collegamento elettrico 4.3.1 Collegamento del fotovoltaico. 4.3.2 Collegamento della batteria 4.3.2.1 BATTERIA-CAN/RS485 4.3.2.2 BATTERIA-NTC 4.3.3 Collegamento di più inverter in parallelo 4.3.4 Collegamento CA (corrente alternata). 	7 7 7 8 7 8 7 8 7 11 12 12 13 14 14 17 17 17 17
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione 4.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione 4.1.2 Presentazione del prodotto. 4.1.3 Posizione di installazione. 4.2 Installazione 4.3 Collegamento elettrico 4.3.1 Collegamento del fotovoltaico. 4.3.2 Collegamento della batteria 4.3.2.1 BATTERIA-CAN/RS485 4.3.2.2 BATTERIA-NTC 4.3.3 Collegamento di più inverter in parallelo 4.3.4 Collegamento CA (corrente alternata). 4.3.5 Collegamento del sensore di corrente o del contatore. 	7 7 7
 4. Installazione. 4.1 Prima dell'installazione 4.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione 4.1.2 Presentazione del prodotto. 4.1.3 Posizione di installazione. 4.2 Installazione 4.3 Collegamento elettrico 4.3.1 Collegamento del fotovoltaico. 4.3.2 Collegamento della batteria 4.3.2.1 BATTERIA-CAN/RS485 4.3.2.2 BATTERIA-NTC 4.3.3 Collegamento di più inverter in parallelo 4.3.4 Collegamento CA (corrente alternata). 4.3.5 Collegamento del sensore di corrente o del contatore. 4.4 Collegamento della comunicazione. 	7 7



5. Funzionamento	
5.1 Pannello di controllo	
5.2 Informazioni generali sul menu	
5.3 Impostazioni dell'inverter	
5.3.1 Ora e data	
5.3.2 Sicurezza	
5.3.3 Batteria al litio	
5.3.4 Modalità fotovoltaica	
5.3.5 Batteria al piombo-acido	
5.3.6 Sistema di gestione dell'energia (parametro EMS)	
5.3.7 Tempo di consumo	
5.3.8 Carica in CA (corrente alternata)	
5.3.9 Carica forzata	
5.3.10 Scarica forzata	
5.3.11 Parametri di protezione	
5.3.12 Collegamento in parallelo di più dispositivi	
5.3.13 Impostazione del generatore diesel (Diese1 Gen Param)	
6. Attivazione e disattivazione	35
6.1 Attivazione	
6.2 Disattivazione	
6.3 Riavvio	
	00
7. Manutenzione e risoluzione dei problemi	
7.1 Manutenzione	
7 2 Risoluzione dei problemi	36
· · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8. Specifiche tecniche	47



1. Informazioni sul presente manuale

1.1 Ambito di applicazione

Il presente manuale descrive principalmente le informazioni sul prodotto, le istruzioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi. Il manuale si riferisce all'inverter ibrido monofase della VTAC.

VT-6607105

Si prega di tenere sempre a disposizione il presente manuale in caso di emergenza.

1.2 Destinatari

Il presente manuale è destinato a personale qualificato. Le operazioni descritte nel manuale devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

2. Sicurezza e simboli

2.1 Precauzioni di sicurezza

1. Tutti gli interventi sull'inverter devono essere eseguiti da elettricisti qualificati.

2. I pannelli fotovoltaici e l'inverter devono essere collegati a terra.

3. Non toccare il coperchio dell'inverter entro 5 minuti dopo aver scollegato l'alimentazione a CC (corrente continua) ed a CA (corrente alternata).

4. Non toccare l'alloggiamento dell'inverter durante il funzionamento e tenerlo lontano da materiali che non possono essere esposti a temperature elevate.

5. Si prega di assicurarsi che il dispositivo usato e gli eventuali accessori vengano smaltiti in conformità alle normative vigenti.

6. L'inverter della V-TAC deve essere sistemato in posizione verticale e maneggiato con cura durante la consegna. Prestare attenzione alla resistenza all'acqua. Non esporre l'inverter direttamente all'acqua, alla pioggia, alla neve o agli spruzzi.

7. Si sconsigliano usi alternativi e modifiche all'inverter. La garanzia può essere annullata se l'inverter viene manomesso o se l'installazione non viene eseguita in conformità alle relative istruzioni di installazione.



2.2 Spiegazione dei simboli

L'inverter della V-TAC è rigorosamente conforme alle norme di sicurezza vigenti. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.



Pericolo di scosse elettriche L'inverter contiene energia CC e CA fatale. Tutti gli interventi sull'inverter devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.



Prestare attenzione alle superfici calde Durante il funzionamento ad alta potenza, l'alloggiamento dell'inverter può raggiungere la temperatura eccessivamente elevata di 60°C (140°F) Non toccare l'alloggiamento dell'inverter durante il funzionamento.



Scariche elettriche residue

Non aprire il coperchio dell'inverter entro 5 minuti dopo aver scollegato l'alimentazione a corrente continua (CC) ed a corrente alternata (CA).



Leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni, avvertenze e precauzioni può causare il malfunzionamento o il danneggiamento del dispositivo.



Non smaltire il dispositivo con i normali rifiuti domestici.



Prima di effettuare gli interventi di manutenzione, consultare il manuale.



Marchio CE

Note importanti

L'inverter è conforme ai requisiti delle linee guida CE applicabili.

03 Introduzione



3. Introduzione

3.1 Istruzioni di base

Gli inverter ibridi della VTAC sono stati progettati per aumentare l'indipendenza energetica dei proprietari di casa. La gestione dell'energia si basa su strutture tariffarie legate al tempo di consumo e sulla domanda (consumo), riducendo in modo significativo la quantità di energia acquistata dalla rete pubblica e ottimizzando l'autoconsumo.



3.2 Modalità di funzionamento

3.2.1 Autoconsumo

La modalità di Autoconsumo è destinata alle regioni con tariffe di alimentazione basse e prezzi dell'energia elettrica elevati. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene utilizzata per ottimizzare le esigenze di autoconsumo. L'energia in eccesso viene utilizzata per ricaricare le batterie e poi, se c'è ancora energia in eccesso, viene immessa in rete.



Flusso di energia: Impianto fotovoltaico \rightarrow Carico \rightarrow Batteria \rightarrow Rete







Quando si seleziona 0 W nel menu P_Feed, l'inverter immetterà zero energia in rete.

Quando si seleziona xx W nel menu P_Feed, l'inverter immetterà una quantità di energia personalizzata in rete.

3.2.2 Tempo di consumo

La modalità di Tempo di consumo è stata pensata per premiare i clienti che contribuiscono a ridurre il loro consumo dalla rete elettrica, soprattutto durante i periodi di picco di consumo. Utilizzando la maggior parte dell'energia elettrica prodotta dai moduli fotovoltaici e durante le ore non di punta, è possibile ridurre significativamente la bolletta mensile.

A. Impostazioni della carica

Modalità di carica del fotovoltaico



Impostazioni della carica in 4 periodi di tempo.

Flusso di energia:

 $\mathsf{Fotovoltaico} \to \mathsf{Batteria} \to \mathsf{Carico} \to \mathsf{Rete}$

Modalità di carica in CA (corrente alternata)



Impostazioni della carica in 4 periodi di tempo.

Flusso di energia:

Impianto fotovoltaico e Rete \rightarrow Batteria \rightarrow Carico

Nota:

Dopo aver selezionato la carica in CA (corrente alternata), quando il fotovoltaico non dispone di energia sufficiente, la corrente alternata caricherà anche la batteria.





B. Scarica

Impostazioni della scarica in 4 periodi di tempo.



Flusso di energia: Batteria e Impianto fotovoltaico \rightarrow Carico \rightarrow Rete

C. Scarica vietata

Con le impostazioni della scarica in 4 periodi di tempo, la batteria verrà caricata per prima.



Flusso di energia: Impianto fotovoltaico \rightarrow Batteria \rightarrow Carico \rightarrow Rete



3.2.3 Prima la vendita

La modalità di Prima la vendita è adatta alle regioni con tariffe di immissione elevate.



Flusso di energia: Impianto fotovoltaico \rightarrow Carico \rightarrow Rete \rightarrow Batteria

3.2.4 Riserva di energia

Quando la rete non funziona, il sistema passa automaticamente alla modalità di Riserva di energia. I carichi di Riserva di energia possono essere alimentati sia da energia fotovoltaica sia da batterie.



Flusso di energia: Impianto fotovoltaico e Batteria \rightarrow Carico





4. Installazione

4.1 Prima dell'installazione

4.1.1 Disimballaggio ed elenco delle parti contenute all'interno della confezione

Disimballaggio

Al ricevimento dell'inverter, verificare che l'imballaggio e tutti i componenti non siano mancanti o danneggiati. In caso di danni o di componenti mancanti, si prega di contattare direttamente il proprio rivenditore per l'assistenza.

Elenco delle parti contenute all'interno della confezione

Aprire la confezione e controllare l'elenco delle parti contenute all'interno della confezione riportata di seguito.





80

N.	Q-tà	Articoli	N.	Q-tà	Articoli
1	1	Inverter ibrido	11	1	Terminale di messa a terra
2	1	Certificato di ispezione	12	1	Staffa per l'installazione a parete
3	1	Istruzioni previ per l'installazione	13	1	Connettore della batteria
4	1	Scheda di garanzia	14	1	Modulo di monitoraggio
5	1	Panoramica delle istruzioni brevi per l'installazione	15	2	Connettore CC (corrente continua)
6	1	Sensore di corrente	16	3	Vite per la staffa di installazione
7	4	Vite del coperchio del vano cavi CA (corrente alternata)	17	3	Tubo di espansione in plastica
8	1	Vite di sicurezza	18	1	Contatore intelligente (opzionale)
9	4	Terminale di cablaggio CA	19	1	Coperchio impermeabile del vano cavi CA (corrente alternata)
10	2	Connettori di comunicazione	20	1	Adattatore di comunicazione

4.1.2 Presentazione del prodotto







Terminali dell'inverter



N.	Elementi	N.	Elementi
1	Interruttore CC (corrente continua)	5	Porta di comunicazione
2	Connettori CC (+) per stringhe fotovoltaiche	6	Porta AC (corrente alternata) e porta EPS
3	Connettori CC (–) per stringhe fotovoltaiche	7	Porta del modulo di monitoraggio

4 Porta della batteria

4.1.3 Posizione di installazione

Gli inverter sono stati progettati per l'installazione all'interno e all'esterno (IP65); per migliorare la sicurezza, le prestazioni e la durata dell'inverter, si consiglia di scegliere con cura la posizione di installazione in base alle seguenti regole:

• L'inverter deve essere installato su una superficie solida, lontana da materiali infiammabili o corrosivi, in una posizione adatta al peso e alle dimensioni dell'inverter.

- La temperatura ambiente deve essere compresa tra -25°C e 60°C (tra -13°F e 140°F).
- L'inverter deve essere installato sotto una tettoia di protezione. Non esporre l'inverter alla luce diretta del sole, all'acqua, alla pioggia, alla neve, ai fulmini, ecc.



10



• L'inverter deve essere installato verticalmente sulla parete o appoggiato a un piano con un angolo di inclinazione limitato. Si prega di fare riferimento all'immagine sottostante.



• Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'inverter per facilitare l'accesso all'inverter, ai punti di connessione e alla manutenzione.







4.2 Installazione



Passo 3





12

4.3 Collegamento elettrico



Assegnazione dei pin dell'adattatore di comunicazione

	N.	COM1	COM2
	1	NTC+	Contatore 485A
	2	NTC-	Contatore 485B
	3	Contatto pulito	Batteria 485A
	4	Contatto pulito	Batteria CANH
20000000	5	DRM	Batteria CANL
12345678	6	DRM	Batteria 485B
	7	485A	CTU
	8	485B	CTN



Per i generatori diesel o per il collegamento in parallelo di più dispositivi, si prega di contattare il produttore e richiedere separatamente le istruzioni per l'installazione e il funzionamento.





4.3.1 Collegamento del fotovoltaico

L'inverter ibrido ha due canali MPPT e può essere collegato a due stringhe di pannelli fotovoltaici. Prima di collegare i pannelli e le stringhe fotovoltaiche all'inverter, accertarsi che vengano rispettati i requisiti indicati di seguito:

• La tensione a circuito aperto e la corrente di cortocircuito della stringa fotovoltaica non devono superare il range ragionevole degli inverter.

- La resistenza di isolamento tra la stringa fotovoltaica e la terra deve essere superiore a 300 $k\Omega.$
- La polarità delle stringhe fotovoltaiche è corretta.
- Utilizzare le spine per CC (corrente continua) nell'accessorio.
- La protezione contro i fulmini deve essere installata tra la stringa fotovoltaica e l'inverter.
- · Scollegare tutti gli interruttori del fotovoltaico (corrente continua) durante il cablaggio.



Attenzione:

Sul lato CC (corrente continua) può essere presente un'alta tensione fatale, quindi durante il collegamento è necessario rispettare i requisiti di sicurezza elettrica. Assicurarsi che la polarità del cavo collegato all'inverter sia corretta, altrimenti l'inverter potrebbe danneggiarsi.

Passo 1

1-2





Consiglio sul cavo per il fotovoltaico -Sezione trasversale 4 mm²





Passo 2





Si prega di utilizzare pinze crimpatrici per connettori fotovoltaici per crimpare il punto, indicato della freccia.



Passo 3

Nota:

Se il collegamento è stato eseguito correttamente, si sentirà un "clic".



4.3.2 Collegamento della batteria

Gli inverter ibridi sono compatibili con le batterie al litio. Per le batterie al piomboacido o per batterie di altre marche, si prega di contattare il distributore locale o la V-TAC per l'assistenza tecnica.



Nota:

Per impostare il tipo della batteria e il produttore, consultare il capitolo 5.3. Tra l'inverter e la batteria è necessaria la comunicazione BMS (sistema di gestione della batteria).









Consiglio sul cavo per la batteria Sezione trasversale 8-10 AWG Si prega di assicurarsi che i poli della batteria siano collegati correttamente.

Passo 2

Far passare il cablaggio della batteria crimpato attraverso il connettore impermeabile e il coperchio.



Passo 3

Inserire il cablaggio nei terminali secondo la polarità "+" e "-", facendo in modo che i terminali isolati siano paralleli ai terminali; la coppia di serraggio delle pinze di serraggio è di 2,0±0,1 Nm.









Se il collegamento è stato eseguito correttamente, si sentirà un "clic".





Serrare la chiusura a tenuta stagna con una semplice chiave inglese.



Passo 6

Inserire il connettore della batteria nell'inverter; se si sente un "clic", significa che il collegamento della batteria è stato completato.







4.3.2.1 BATTERIA-CAN/RS485



4.3.2.2 BATTERIA-NTC





4.3.3 Collegamento di più inverter in parallelo



9 Installazione



4.3.4 Collegamento CA (corrente alternata)

Il terminale di CA (corrente alternata) comprende "RETE" ed "EPS", RETE per il carico ed EPS per il carico di emergenza.

Prima di effettuare il collegamento, è necessario un sezionatore di corrente alternata separato tra il singolo inverter e l'alimentazione di ingresso della corrente alternata. In questo modo si garantisce che l'inverter sarà scollegato in modo sicuro durante la manutenzione e che sarà completamente protetto dalla corrente di ingresso della corrente alternata.

Per il collegamento alla rete è necessario un ulteriore sezionatore di corrente alternata per isolare l'inverter dalla rete quando necessario. Di seguito sono riportati i requisiti per il sezionatore di corrente alternata del collegamento alla rete.

Modello dell'inver	ter Specif	Specifiche del sezionatore di corrente alternata			
VT-6607105		63A/200V/230V	Sezionatore di CA		
Nota: Per il cablaggio è necessario un elettricista qualificato.					
Modello	Dimensioni del cavo	Cavo (mm²)	Valore della coppia		
VT-6607105	8-10 AWG	4-6	1.2 Nm		

Si prega di seguire i passi per il collegamento CA (corrente alternata)

• Prima di effettuare il collegamento, collegare il sezionatore o l'interruttore di corrente continua.

• Rimuovere la guaina isolante di 11 mm (0,5 pollici), svitare i bulloni, inserire i cavi di ingresso della corrente alternata in base alle polarità indicate sul blocco terminale (morsettiera) e serrare le viti dei terminali.





Consiglio sul cavo Sezione trasversale 8-10 AWG






Nota:

I terminali per cavi devono essere avvolti con nastro isolante, altrimenti si possono verificare cortocircuiti e danni all'inverter.

Nota:

Il carico massimo per unità di potenza collegato alla porta EPS non deve superare il valore massimo di uscita dell'EPS dell'inverter.

Passo 2



RETE EPS Carico

Passo 3



RETE EPS Carico





4.3.5 Collegamento del sensore di corrente o del contatore

Il contatore e il sensore di corrente (CT in breve) vengono utilizzati per rilevare la direzione del flusso di corrente del carico locale e della rete. La funzione di controllo dell'uscita degli inverter verrà attivata in base ai dati rilevati.





Installazione del sensore di corrente







Installazione del contatore







4.4 Collegamento della comunicazione

Il modulo di monitoraggio può trasmettere i dati ad un server cloud e visualizzarli su PC, tablet e smartphone.

Installazione della comunicazione Wi-Fi / Ethernet / GPRS / RS485

L'inverter può utilizzare la comunicazione WIFI / Ethernet / GPRS / RS485. Per istruzioni dettagliate, si prega di far riferimento alle "Istruzioni per la configurazione della comunicazione".



Attivare l'interruttore di CC (corrente continua) e l'interruttore di CA (corrente alternata) e attendere che l'indicatore LED del modulo di monitoraggio inizi a lampeggiare, indicando che il modulo di monitoraggio è stato collegato correttamente.







Nota:

All'inverter deve essere collegato un secondo terminale di protezione (PE). In questo modo si evitano scosse elettriche in caso di guasto del cavo di protezione PE originale.

Passo 1 Terminale di messa a terra $(\mathbf{0})$ 10 ±0.5 mm Nota: R Consiglio sul cavo di terra PE: Sezione trasversale (Rame) 4-6 mm² / 10 AWG Passo 2



Fissare la vite di messa a terra al collegamento di messa a terra dell'alloggiamento della macchina.



Assicurarsi che i cavi di terra dell'inverter e del telaio del pannello solare siano separati.





5. Funzionamento

5.1 Pannello di controllo



Ν.	Elementi	Ν.	Elementi
1	Display LCD	5	Pulsante Touch SU
2	Indicatore LED di ALIMENTAZIONE	6	Pulsante Touch GIÙ
3	Indicatore LED di RETE	7	Pulsante Touch INDIETRO
4	Indicatore LED di GUASTO/ERRORE	8	Pulsante Touch INVIO



Nota: Tenere premuto il pulsante SU/GIÙ per avanzare rapidamente.

Segno /	Alimentaz ione	Colore	Spiegazione
Alimontazio	Attivata	Verde	L'inverter è in stand-by
ne	Disattivata		L'inverter è scollegato dalla rete elettrica
	Attivata	Verde	L'inverter sta alimentando la rete
RETE	Disattivata		L'inverter non sta alimentando la rete
	Attivata	Rosso	Si è verificato un guasto/errore
GUASTO/ ERRORE	Disattivata		Nessun guasto/errore





5.2 Informazioni generali sul menu

L'inverter ibrido 5 kW è dotato di un display LCD per un funzionamento chiaro ed il menu del display LCD può essere presentato come segue:



5.3 Impostazioni dell'inverter

Le impostazioni si riferiscono all'inverter ibrido 5 kW. Per qualsiasi dubbio, si prega di contattare il distributore per maggiori informazioni.





5.3.1 Ora e data



5.3.2 Sicurezza





5.3.3 Batteria al litio



5.3.4 Modalità fotovoltaica







5.3.5 Batteria al piombo-acido



5.3.6 Sistema di gestione dell'energia (parametro EMS)



Nota:

Per informazioni dettagliate su ciascuna modalità, consultare il capitolo 3.2 del Manuale dell'utente.



5.3.7 Tempo di consumo





La carica e la scarica temporizzate devono completare le tre impostazioni di "Chg Cmd", "Chg Pwr" e "Chg Range", altrimenti non funzioneranno correttamente.





5.3.8 Carica in CA (corrente alternata)



5.3.9 Carica forzata







5.3.10 Scarica forzata







5.3.11 Parametri di protezione





Nota:

Quando si modificano i parametri, è necessario prestare attenzione alle unità di misura.





5.3.12 Collegamento in parallelo di più dispositivi



5.3.14 Impostazione del generatore diesel (Diese1 Gen Param)





Diese1Gen GenE	n ON	
TimeCtr1Em	ON	
TimeDelay	0S	
StarSoc	20.0%	
EndSoc	80.0%	
TimOn1	00:00	-
TimOff1	00:00	
TimOn2	00:00	
TimOff2	00:00	
TimOn3	00:00	
TimOff3	00:00	

- 1. Diese1Gen GenEn Abilitazione del generatore diesel
- 2. TimeCtr1Em Abilitazione del controllo del tempo.
- 3. TimeDelav Avvio del ritardo del generatore diesel

4. StarSoc — Percentuale della potenza della batteria quando il generatore diesel inizia a caricare la batteria. 5. EndSoc — Percentuale di potenza della batteria quando il generatore diesel smette di caricare la batteria

- 6. TimOn1 Tempo di attivazione del generatore diesel 1
- 7. TimOff1 Tempo di disattivazione del generatore diesel 2



Le funzioni di Abilitazione del generatore diesel e di Abilitazione del controllo del tempo devono essere attivate. altrimenti il generatore diesel non può essere avviato.

6. Attivazione e disattivazione

Prima di eseguire il test, si prega di verificare che siano soddisfatti i seguenti reguisiti:

· La posizione di installazione è adatta secondo quanto indicato nel Capitolo 4.1.3.

· Tutti i cavi elettrici sono collegati saldamente, compresi i moduli fotovoltaici, la batteria e il lato della CA (corrente alternata) (ad esempio il lato della rete, il lato EPS e il lato del generatore).

- La linea di terra e la linea di Contatore/Sensore di corrente Intelligente sono collegate.
- · Gli inverter ibridi 5 kW devono essere impostati in base allo standard richiesto della rete locale.
- · Per ulteriori informazioni, contattare la V-TAC o i distributori.



6 1 Attivazione

- Attivare l'interruttore di CC (corrente continua).
- Dopo l'illuminazione del display LCD, l'inverter ibrido deve essere impostato per la prima volta seguendo le indicazioni del Capitolo 5.3.
- Quando l'inverter funziona in modalità normale, l'indicatore di funzionamento si accende (fare riferimento al Capitolo 5.1)

6 2 Disattivazione

 Disattivare l'interruttore di CC (corrente continua) (dell'inverter ibrido) e tutti gli interruttori/sezionatori supplementari.



L'inverter ibrido dovrebbe essere riavviato dopo 5 minuti.

6.3 Riavvio

Per riavviare l'inverter ibrido si prega di seguire i passaggi indicati di seguito:

- Disattivare l'inverter (fare riferimento al Capitolo 6.2).
- Attivare l'inverter (fare riferimento al Capitolo 6.1).

7. Manutenzione e risoluzione dei problemi

7.1 Manutenzione

La manutenzione periodica è necessaria; si prega di seguire i passaggi indicati di seguito.

- · Collegamento del fotovoltaico: due volte l'anno
- Collegamento CA (corrente alternata) (Rete ed EPS): due volte l'anno
- · Collegamento della batteria: due volte l'anno
- Messa a terra: due volte l'anno
- Dissipatore di calore: pulire con un panno asciutto una volta all'anno.

7.2 Risoluzione dei problemi

Quando si verifica un guasto/errore, vengono visualizzati i messaggi di guasto/errore; si prega di controllare la tabella di risoluzione dei problemi e trovare le relative soluzioni.





Codice di guasto/errore e risoluzione dei problemi

Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
	A01	PvConnectFault	La tipologia di connessione fotovoltaica è diversa da quella impostata.	 Controllare il collegamento dei moduli fotovoltaici Controllare le impostazioni della modalità di funzionamento del fotovoltaico, fare riferimento al capitolo 5.3.
	A02	IsoFault	Controllo ISO dei pannelli fotovoltaici / dei cavi e della messa a terra – guasto/errore.	 Controllare i cavi dei moduli fotovoltaici, se i cavi sono bagnati o danneggiati, riparare il guasto. Se il guasto si verifica frequentemente e in modo persistente, chiedere aiuto ai distributori locali.
	A03	PvAfciFault	Arco voltaico del fotovoltaico	 Controllare i cavi ed i connettori dei moduli fotovoltaici, se sono danneggiati o allentati, riparare il guasto. Se il guasto si verifica frequentemente e in modo persistente, chiedere aiuto ai distributori locali.
	A04	Pv1OverVoltFault		
	A05	Pv2OverVoltFault		
	A06	Pv3OverVoltFault	Sovratensione fotovoltaico	
Guasto del	A07	Pv4OverVoltFault		
fotovoltaico	A08	Pv5OverVoltFault		Riconfigurare le stringhe fotovoltaiche,
	A09	Pv6OverVoltFault		ridurre il numero di moduli fotovoltaici di una stringa per ridurre la tensione di
	A10	Pv7OverVoltFault		 Si consiglia di contattare i distributori locali.
	A11	Pv8OverVoltFault		
	A12	Pv9OverVoltFault		
	A13	Pv10OverVoltFault		
	A14	Pv11OverVoltFault		
	A15	Pv12OverVoltFault		
	A16	PV1ReverseFault		
	A17	PV2ReverseFault		
	A18	PV3ReverseFault	Collegamenti PV (+) e	• Controllare se i collegamenti PV (+) e PV (-) sono invertiti o meno.
	A19	PV4ReverseFault	PV (-) invertiti	Se sono invertiti, correggere.
	A20	PV5ReverseFault		
	A21	PV6ReverseFault		



Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
	A22	PV7ReverseFault		
	A23	PV8ReverseFault		
	A24	PV9ReverseFault		
	A25	PV10ReverseFault		
	A26	PV11ReverseFault		
	A27	PV12ReverseFault		
	A33	Pv1AbnormalFault		
	A34	Pv2AbnormalFault		
	A35	Pv3AbnormalFault		
	A36	Pv4AbnormalFault		
	A37	Pv5AbnormalFault		 Controllare se i moduli fotovoltaici non siano parzialmente occlusi o se le celle non sono danneggiate. Controllare se i cavi e i connettori del modulo fotovoltaico siano danneggiati o allentati e ripararli.
	A38	Pv6AbnormalFault		
	A39	Pv7AbnormalFault		
	A40	Pv8AbnormalFault		
Guasto del	A41	Pv9AbnormalFault		
fotovoltaico	A42	Pv10AbnormalFault		
	A43	Pv11AbnormalFault		
	A44	Pv12AbnormalFault	Collegamenti PV (+) e	
	A45	Pv13AbnormalFault	PV (-) invertiti	
	A46	Pv14AbnormalFault		
	A47	Pv15AbnormalFault		
	A48	Pv16AbnormalFault		
	A49	Pv17AbnormalFault		
	A50	Pv18AbnormalFault		
	A51	Pv19AbnormalFault		
	A52	Pv20AbnormalFault		
	A53	Pv21AbnormalFault		
	A54	Pv22AbnormalFault		
	A55	Pv23AbnormalFault		
	A56	Pv24AbnormalFault		



Manutenzione e 39 Manutenzione c risoluzione dei problemi



Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
	B01	PcsBatOverVoltFault		Controllare se le linee e i connettori della batteria collegati agli inverter non sono
	B02	PcsBatUnderVoltFault	Tensione della batteria troppo alta o troppo bassa	danneggiati o allentati. • Se sono danneggiati o allentati, ripararli. • Controllare se la tensione della batteria sia
	B03	PcsBatInsOverVoltFaul		normale o no, quindi eseguire la manutenzione della batteria o sostituirla.
	B04	PcsBatReversedFault	Poli (+) e (-) della batteria invertiti	 Controllare se i poli (+) e (-) sono stati invertiti o no. Correggere se sono stati invertiti.
	B05	PcsBatConnectFault	Cavi della batteria allentati	 Controllare se i cavi e i connettori della batteria non sono danneggiati o allentati. Se sono danneggiati o allentati, ripararli.
	B06	PcsBatComFault	Comunicazione della batteria anomala	 Controllare se i cavi di comunicazione lato batteria siano danneggiati o allentati e ripararli. Controllare se la batteria non sia scollegata o che non vi siano altri problemi, quindi eseguire la manutenzione della batteria o sostituirla.
	B07	PcsBatTempSensorOpen	Sensore di temperatura	Controllare il sensore di temperatura della batteria e se i cavi collegati sono stati
	B08	PcsBatTempSensorShort	della batteria danneggiato	danneggiati, quindi riparare il guasto o sostituirlo con uno nuovo.
	B09	BmsBatSystemFault		
Guasto alla batteria	B10	BmsBatVolOverFault		
	B11	BmsBatVolUnderFault		
	B12	BmsCellVolOverFault		
	B13	BmsCellVolUnderFault		
	B14	BmsCellVolUnbanceFau		 Se il guasto specifico è dovuto alla
	B15	BatChgCurOverFault	-	temperatura elevata o alla bassa temperatura, è necessario modificare la
	B16	BatDChgCurOverFault	l utti questi guasti verranno rilevati o	temperatura ambiente in cui è stata installata la batteria.
	B17	BatTemperatureOverFa	batteria.	Riavviare la balleria, e possibile che riprende il normale funzionamento. Se gueste gueste si verifice
	B18	BatTemperatureUnderF		Se questo guasto si veninca frequentemente e in modo persistente, si progo di chiedere ciuto si distributori locali
	B19	CelTemperatureOverFa		prega di criledere aldio ai distributori locali.
	B20	CelTemperatureUnderF		
	B21	BatlsoFault		
	B22	BatSocLowFault		
	B23	BmsInterComFault		
	B24	BatRelayFault		



Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
	B25	BatPreChaFault		
	B26	BmsBatChgMosFault		
	B27	BmsBatDChgMosFault		
	B28	BMSVolOVFault		
	B29	BMSVolLFault		
	B30	VolLockOpenFault		
	B31	VolLockShortFault		
	B32	ChgRefOVFault		
Guasto alla batteria	C01	GridLossFault	Perdita di rete (sezionamento)	 L'inverter si riavvierà automaticamente quando il funzionamento della rete torna alla normalità. Controllare se i connettori e i cavi di rete dell'inverter collegato siano normali o no.
	C02	GridUnbalanVoltFault	Tensione sbilanciata nella rete	 L'inverter si riavvia automaticamente quando il funzionamento della rete trifase torna alla normalità. Controllare se i connettori e i cavi di rete dell'inverter collegato siano normali o no.
	C03	GridInstOverVoltFault	Sovratensione impulsiva nella rete	 L'inverter si riavvia automaticamente quando il funzionamento della rete trifase torna alla normalità. Contattare il distributore locale o chiedere all'operatore di rete di regolare i parametri di protezione.
	C04	Grid10MinOverVoltFault	Sovracorrente nella rete per 10 minuti	 L'inverter si riavvia automaticamente quando la rete trifase torna alla normalità. Contattare il distributore locale o chiedere all'operatore di rete di regolare i parametri della tensione di protezione a 10 minuti.
	C05	GridOverVoltFault	Sovratensione nella rete	
	C06	GridUnderVoltFault	Bassa tensione nella rete	 L'inverter si riavvierà automaticamente quando la rete trifase tornerà alla normalità.
	C07	GridLineOverVoltFault	Sovratensione di linea nella rete	Contattare il distributore locale o chiedere all'operatore di rete di regolare i parametri di protezione della tensione
	C08	GridLineUnderVoltFault	Bassa tensione di linea nella rete	
	C09	GridOverFreqFault	Aumento della frequenza nella rete	L'inverter si riavvia automaticamente quando la rete trifase torna alla normalità. Constructora il distributoro locolo o
	C10	GridUnderFreqFault	Diminuzione della frequenza nella rete	chiedere all'operatore di rete di regolare i parametri di protezione della frequenza.



41 Manutenzione e risoluzione dei problemi



Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
Guasto del carico autonomo	D01	UpsOverPowerFault	Sovratensione del carico autonomo	 Ridurre i carichi. Se a volte si verifica un sovraccarico, può essere ignorato, quando la potenza di generazione è sufficiente per il recupero. Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	D02	GridConflictFault	La rete elettrica è collegata al terminale di riserva di energia	 Controllare che il collegamento della porta off-line sia corretto, scollegare le porte off-line e le porte di rete.
	D03	GenOverVoltFault	Guasto GenOverVolt	Regolare i parametri di funzionamento
	D04	GenUnderVoltFault	Guasto GenUnderVolt	del generatore, impostare la tensione e la frequenza di uscita entro l'intervallo
	D05	GenOverFreqFault	Guasto GenOverFreq	 Consentito. Se questi guasti si verifica frequentemente e in mede persistente si
	D06	GenUnderFreqFault	Guasto GenUnderFreq	prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	E01	Pv1HwOverCurrFault		
	E02	Pv2HwOverCurrFault	Sovracorrente fotovoltaica, attivata dal sistema di protezione hardware.	
	E03	Pv3HwOverCurrFault		
	E04	Pv4HwOverCurrFault		
	E05	Pv5HwOverCurrFault		
	E06	Pv6HwOverCurrFault		Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8).
	E07	Pv7HwOverCurrFault		 Se questi guasti si vernica frequentemente e in modo persistente, si progra di chiadara giuta di distributari laggi
	E08	Pv8HwOverCurrFault		prega di chiedere aluto ai distributori loca
	E09	Pv9HwOverCurrFault		
Guasto CC	E10	Pv10HwOverCurrFault		
(corrente continua)	E11	Pv11HwOverCurrFault		
	E12	Pv12HwOverCurrFault		
	E13	Pv1SwOverCurrFault		
	E14	Pv2SwOverCurrFault		
	E15	Pv3SwOverCurrFault		
	E16	Pv4SwOverCurrFault	Sovracorrente	 Disattivare l'alimentazione, poi riavviare. Se questi guasti si verifica
	E17	Pv5SwOverCurrFault	logica software.	frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	E18	Pv6SwOverCurrFault		
	E19	Pv7SwOverCurrFault		
	E20	Pv8SwOverCurrFault		



Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
-	E21	Pv9SwOverCurrFault		
	E22	Pv10SwOverCurrFault		
	E23	Pv11SwOverCurrFault		
	E24	Pv12SwOverCurrFault		
	E33	Boost1SelfCheck(boost)Fault		
	E34	Boost2SelfCheck(boost)Fault		
	E35	Boost3SelfCheck(boost)Fault		
	E36	Boost4SelfCheck(boost)Fault		
	E37	Boost5SelfCheck(boost)Fault		Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo
	E38	Boost6SelfCheck(boost)Fault	L'autotest ha rilevato un guasto/errore nel sistema	8). • Se questi quasti si verifica
	E39	Boost7SelfCheck(boost)Fault	di amplificazione del fotovoltaico	frequentemente e in modo
	E40	Boost8SelfCheck(boost)Fault		aiuto ai distributori locali.
	E41	Boost9SelfCheck(boost)Fault		
	E42	Boost10SelfCheck(boost)Fault		
	E43	Boost11SelfCheck(boost)Fault		
(corrente	E44	Boost12SelfCheck(boost)Fault		
continua)	E45	BusHwOverVoltFault		
	E46	BusHwOverHalfVoltFault	Sovratensione del bus	 Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo
	E47	BusSwOverVoltFault		
	E48	BusSwOverHalfVoltFault		
	E49	BusSwUnderVoltFault	Bassa tensione nel bus durante il funzionamento	aiuto ai distributori locali.
	E50	BusUnbalancedFault	Tensione bus CC sbilanciata	
	E51	BusBalBridgeHwOver- CurFault	Sovracorrente del controllore	 Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo
	E52	BusBalBridgeSwOver- CurFault	del bus	 8). Se questi guasti si verifica fraguentemente a in mode.
	E53	BusBalBridgeSelf- CheckFault	Guasto del controllore del bus durante l'autotest	persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	E54	BDCHwOverCurrFault	Sourceorrente nel BiDC	• Disattivara l'alimentaziona, poi
	E55	BDCSwOverCurrFault		riavviare (fare riferimento al capitolo
	E56	BDCSelfCheckFault	Guasto rilevato nel BiDC durante l'autotest	• Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo
	E57	BDCSwOverVoltFault	Sovratensione nel BiDC	persistente, si prega di chiedere
	E58	TransHwOverCurrFault	Sovracorrente nel BiDC	



43 Manutenzione e risoluzione dei problemi



Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
	E59	BDCFuseFault	Fusibile BiDC danneggiato	Sostituire il fusibile.
	E60	BDCRelayFault	Guasto del relè BiDC	 Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	F01	HwOverFault	Sovraccarico di corrente/tensione rilevato dall'hardware di protezione	Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8).
	F02	InvHwOverCurrFault	Sovraccarico di CA (corrente alternata) rilevato dall'hardware di protezione	
	F03	InvROverCurrFault	Sovracorrente nella fase R	
	F04	InvSOverCurrFault	Sovracorrente nella fase S	frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali
	F05	InvTOverCurrFault	Sovracorrente nella fase T	
	F06	GridUnbalanCurrFault	Corrente sbilanciata all'allacciamento alla rete	
	F07	DcInjOverCurrFault	Sovracorrente della corrente di iniezione CC	
	F08	AcOverLeakCurrFault	Sovracorrente di dispersione lato corrente alternata	 Controllare se l'isolamento dei cavi di corrente alternata e di messa a terra è danneggiato e ripararlo se necessario. Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
Guasto CA	F09	PLLFault	Guasto/Errore PLL	
(corrente alternata)	F10	GridRelayFault	Guasto del relè di rete	Disattivare l'alimentazione, poi riavviare
,	F11	UpsRelayFault	Guasto del relè dell'UPS	(fare rifermento al capitolo 8). • Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	F12	GenRelayFault	Guasto del relè del generatore	
	F13	Relay4Fault	Guasto del relè 4	
	F14	UpsROverCurrFault		Se la corrente di avvio del carico autonomo aumenta, ridurre la corrente di avvio del carico. Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Co e ruccti quanti a unatifica
	F15	UpsSOverCurrFault	Sovracorrente all'uscita della rete	
	F16	UpsTOverCurrFault		frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	F17	GenROverCurrFault		. Controlloro cho la tanaiano a la fraguenza
	F18	GenSOverCurrFault	Sovracorrente del generatore	di uscita del generatore siano stabili e regolarle se necessario.
	F19	GenTOverCurrFault		• Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8).
	F20	GenReversePowerFault	Iniezione di potenza attiva al generatore	• Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.



Manutenzione e 44 risoluzione dei problemi

Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
	F21	UpsOverVoltFault	Sovratensione o	
	F22	UpsUnderVoltFault	autonoma	• Disattivare l'alimentazione, poi riavviare
Guasto CA (corrente	F23	UpsOverFreqFault	Sovrafrequenza e	Se questi guasti si verifica
alternata)	F24	UpsUnderFreqFault	autonoma	prega di chiedere aiuto ai distributori
	F25	DcInjOverVoltFault	Sovratensione di iniezione CC in modalità autonoma	iocaii.
	G01	PV1CurAdChanFault		
	G02	PV2CurAdChanFault		
	G03	PV3CurAdChanFault		
	G04	PV4CurAdChanFault		
	G05	PV5CurAdChanFault		
	G06	PV6CurAdChanFault		• Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). • Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	G07	PV7CurAdChanFault		
	G08	PV8CurAdChanFault		
	G09	PV9CurAdChanFault		
	G10	PV10CurAdChanFault		
	G11	PV11CurAdChanFault		
Guasto/Errore	G12	PV12CurAdChanFault	Errore	
del sistema	G13	BDCCurrAdChanFault	campionamento	
	G14	TransCurAdChanFault		
	G15	BalBrigCurAdChanFault		
	G16	RInvCurAdChanFault		
	G17	SInvCurAdChanFault		
	G18	TInvCurAdChanFault		
	G19	RInvDciAdChanFault		
	G20	SInvDciAdChanFault		
	G21	TInvDciAdChanFault		
	G22	LeakCurAdChanFault		
	G23	VoltRefAdChanFault		
	G24	UpsRCurAdChanFault		





Tipo di guasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
	G25	UpsSCurAdChanFault		
	G26	UpsTCurAdChanFault		
	G27	GenRCurAdChanFault		
	G28	GenSCurAdChanFault		
	G29	GenTCurAdChanFault		
	G30	UpsRDcvAdChanFault		
	G31	UpsSDcvAdChanFault		
	G32	UpsTDcvAdChanFault		
	G37	TempAdChanFault	Guasti dei tutti i sensori di temperatura	
	G38	VoltAdConflictFault	Il valore di campionamento della tensione del fotovoltaico, della batteria e del BUS non è coerente	Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8).
Guasto/Errore	G39	CPUAdConflictFault	Il valore di campionamento tra la CPU di controllo (Master) e la CPU controllata (Slave) non è coerente	• Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	G40	PowerCalcConflictFault	Valore di alimentazione non coerente tra il fotovoltaico, la batteria e l'uscita della corrente alternata	
	G41	EnvirOverTempFault	Temperatura del luogo di	
	G42	EnvirLowTempFault	installazione alta o bassa	Modificare oppure ottimizzare la temperature del luego di installazione
	G43	CoolingOverTempFault	Temperatura di raffreddamento alta o bassa	per garantire una temperatura di esercizio adeguata
	G44	CoolingLowTempFault		Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8).
	G45	OverTemp3Fault		• Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	G46	LowTemp3Fault	Temperatura 3 alta o bassa	
	G47	CpuOverTempFault	Temperatura della CPU alta	
	G48	ModelConflictFault	Conflitto con la versione dell'inverter	Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	101	InterFanWarning		Rimuovere i corpi estranei presenti nel ventilatore
Avvertenza interna	102	ExterFanWarning	Guasto del ventilatore	Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo paraitetta ei progo di chiadara ciuta
	103	Fan3Warning		persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.



Tipo di quasto/errore	Codice	Nome	Descrizione	Risoluzione consigliata
Avvertenza interna	104	EnvirTempAdChan- Warning	Guasto di alcuni sensori di temperatura	Le avvertenze non sono rilevanti. Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare
	105	CoolingTempAdChan- Warning		riferimento al capitolo 8). • Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai
	106	Temp3AdChanWarning		distributori locali.
	107	ExtFlashComWarning	Errore della memoria flash	
	108	EepromComWarning	Errore EEPROM	 Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	109	SlaveComWarning	Errore nella comunicazione tra la CPU di controllo (Master) e la CPU controllata (Slave)	
	I10	HmiComWarning	Errore HMI	
	I11	FreqCalcConflictWarning	Valore di frequenza anomalo	
	112	UnsetModel	Il modello operativo non è quello originale	Contattare il distributore locale.
Avvertenza esterna	J01	MeterComWarning	Guasto del contatore/sensore di corrente	Controllare il modello del contatore intelligente, se i collegamenti o i connettori siano corretti e che non siano allentati. In caso di anomalie, riparare o sostituire. Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	J02	MeterConnectWarning	Cavi di collegamento del contatore sbagliati	Controllare il collegamento del contatore/sensore di corrente, il luogo e la direzione di installazione. Se non sono corretti, reinstallarlo. Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	J03	SohWarning	Prestazioni della batteria scarse	Contattare il produttore della batteria.
	J04	GndAbnormalWarning	Aumento dell'impedenza di terra dovuto all'allentamento dei cavi, ecc.	 Controllare il collegamento della messa a terra o l'impedenza del sistema di messa a terra. Se non sono corretti, regolarli. Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.
	J05	ParallelComWarning	Errore nella comunicazione tra l'unità di controllo (Master) e l'unità controllata (Slave) dell'inverter in modalità di collegamento in parallelo	 Controllare se i cavi di comunicazione collegati in parallelo non siano danneggiati, se i collegamenti non siano allentati e se la porta è collegata correttamente o no. In caso contrario, ripararli. Disattivare l'alimentazione, poi riavviare (fare riferimento al capitolo 8). Se questi guasti si verifica frequentemente e in modo persistente, si prega di chiedere aiuto ai distributori locali.





8. Specifiche tecniche

Ingresso fotovoltaico	VT-6607105
Potenza massima in ingresso (kW)	7.5
Tensione massima fotovoltaico (V)	550
Range del MPRT (V)	80 - 500
Range completo del MPPT (V)	150 - 500
Tensione normale (V)	360
Tensione di avvio (V)	100
Corrente di ingresso massima (A)	18.5 x 2
Corrente di ingresso massima (A)	26 x 2
Numero di regolatori MPP / Numero di stringhe fotovoltaiche	2/2
Porta della batteria	
Potenza massima di carica/scarica (kW)	4.8
Corrente massima di carica/scarica (A)	80
Tensione normale della batteria (V)	51.2
Intervallo di tensione della batteria (V)	40 - 60
Tino di batteria	Al litio / Al nombo-acido ecc
Rete CA (corrente alternata)	
Corrente continua massima (A)	23.0
Potenza continua massima (kVA)	5.0
Corrente nominale di rete (A)	22.8 / 21.8
Tensione nominale di rete (V)	198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230
Frequenza nominale di rete (Hz)	50 / 60
Fattore di potenza	0.999 (Regolabile da 0.8 in sovraeccitazione a 0.8 in sottoeccitazione)
Distorsione armonica totale di corrente (%)	< 3
Carico di uscita CA (corrente alternata)	VT-6607105
Corrente continua massima (A)	23.0
Potenza continua massima (kVA)	5.0
Corrente di picco massima (A) (10 min)	34.1 / 32.7
Potenza di picco massima (kVA) (10 min)	7.5
Corrente nominale CA (A)	22.8 / 21.8
Tensione nominale CA L-N (V)	220 / 230
Frequenza nominale CA (Hz)	50 / 60
Tempo di commutazione (s)	Senza interruzione
Distorsione armonica totale di tensione (%)	< 3
Efficienza	
Efficienza CEC (%)	97.0
Efficienza massima (%)	97.6
Efficienza fotovoltaico-batteria (%)	98.1
Efficienza, batteria tra CA (%)	96.8
Protezione	VT-6607105
Protezione contro l'inversione di polarità del fotovoltaico	Yes
Protezione da sovracorrente/sovratensione	Yes
Protezione anti-islanding	Yes
Protezione da cortocircuito CA	Yes
Protezione della corrente residua	Yes
Monitoraggio delle dispersioni verso terra	Yes
Rilevamento della resistenza di isolamento	Yes
Rilevamento dell'arco voltaico del totovoltaico	Yes
General Data	1P65 / NEMIA4X
	513 x 370 x 192
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Artezza, mm)	17
Topologia	17 Conta traformatoro
Raffreddamento	Ventilatore intelligente
I midità relativa	0 - 100 %
Intervallo di temperatura operativa (°C)	- 25 to 60
Altitudine operativa (m)	< 4000
Emissioni di rumore (dB)	< 25
Consumo di energia in standby (W)	< 10
Installazione	Staffa per l'installazione a parete
Comunicazione con RSD	SUNSPEC
Display e interfaccia di comunicazione	LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G
Certificazioni e approvazioni	NRS97, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040,
	IEC62109-1, IEC62109-2
EMC	EN61000-6-2, EN61000-6-3